

紛失防止タグ 取扱説明書

DG036-2102

この度は本製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。


内 容 物




注意

※ご使用いただくために必要なコイン型リチウム電池 (CR2032) は同梱されておりません。別途お買い求めください。

- パッケージ及び説明書に記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
- デザイン及び仕様について、改良のため予告なしに変更することがございます。



ご使用までの準備



- ①本製品裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドして外します。
- ②コイン型リチウム電池 CR2032(別売)を取り付けます。
 - ※1 取り付ける際に＋の面が表になるように取り付けてください。
 - ※2 電池を取り付けた時点でメロディが鳴り、電源オンになります。
- ③電池カバーを元に戻して、初期登録の設定をします。

トラブルシューティング

- ペアリングできない
 - ・電源がオンになっているかご確認ください。
 - ・Bluetooth機能がオンになっているかご確認ください。
 - ・iOSのバージョンが最新かご確認ください。
 - ・本製品に電池が入っているかご確認ください。
 - ・本製品に取り付けた電池がCR2032であるかご確認ください。
 - ・電池の＋極－極が逆になって取り付けられていないかご確認ください。
 - ・別の機器にて、すでに登録されていないかご確認ください。
※登録した情報を削除 (ペアリング解除) しないと別の機器で登録することができません。
 - ・ご設定の際は接続機器と本製品の距離を1m以内にしてください。
 - ・接続機器を一度再起動してみてください。
 - ・新品の電池に交換してください。
- 「AirTagを追加」から本製品は登録できません。
「その他の持ち物を追加」から登録してください。

- 現在位置が表示されない
 - ・位置情報サービスがオンになっているかご確認ください。
(設定→プライバシーとセキュリティ→位置情報サービス→探す→位置情報の利用を許可)
 - ・本製品の電源がオンになっているかご確認ください。
 - ・「探す」ネットワークは、近くのApple製デバイスからなる匿名の暗号化ネットワークにて位置情報を送信しています。そのため、本製品の近くにApple製品がない場合、位置情報の取得ができない、もしくは正しく表示されないことがあります。あらかじめご注意ください。

- 通知機能が届かない
 - ・「探す」アプリにて通知設定がオンになっているかご確認ください。

ペアリング (初期登録)

- ①本製品の電源をオンにし、「探す」アプリを起動します。
- ②「持ち物を探す」メニューから「+」→「その他の持ち物を追加」をタップします。
- ③「持ち物を探索中 ...」と表示され型番「DG036-2102」が表示されたら「接続」をタップします。
- ④本製品から「ピピピッ」と音が鳴ります。
画面の指示に沿って、セットアップを完了します。

ペアリング解除

- ①「探す」アプリを起動します。
- ②「持ち物を探す」メニューから本製品を選択し「持ち物を削除」をタップすると、ペアリングが解除されます。

ペアリングがうまくいかない場合

ペアリングがうまくいかない場合
こちらのQRコードを読み取っていただくと
設定方法の動画をご覧いただけます。
また裏面に記載のある「トラブルシューティング」もあわせてご確認ください。



リセット方法

電源がオンの状態でボタンを連続で4回押します。
ただし、4回目は(ピーッ)と音が鳴るまで長押しをします。
※ペアリングした状態でリセットをすると、登録情報もリセットされてしまうのでご注意ください。

安全上のご注意

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容を理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害 (負傷・損害・死亡)、財産への損害 (故障・破損・破壊・損失) を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

本製品を使用しての接続された機器の破損・損傷・故障・紛失およびデータの消失に関しましては一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

注意・警告

- ・一定の目的下、他社のGPS機器の位置情報をその者の承諾を得ないで取得する行為は日本の法律で禁止されています。
- ・温度が極端に高い、もしくは低い環境での使用はしないでください。
- ・本製品を使用する際の推奨温度は0℃～45℃です。
- ・分解は絶対にしないでください。
- ・防水等級以上の可能性がある場所での使用はしないでください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。そのため本製品を日本国外で使用するにによるいかなる問題に対して、一切の責任を負いかねます。
- ・電池を使い切った時は電池を長時間本体に入れたままにしないでください。
- ・本体の外傷、変形が著しい場合、特に落下等で衝撃を与え、そのまま使用を続けると発熱/発火につながる危険性が高いため、使用しないでください。
- ・本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。そのため病院や航空機内での使用はしないでください。
- ・環境保全のため、使用済みの電池または本製品を破棄する場合、お住まいの自治体の条例に従ってください。

ボタン操作


電源オン：ボタンを1回押す (ピロリロリン)
電源オフ：ボタンを5秒長押し (ピピピピッ)

機能一覧

- サウンドを再生
登録したタグを「探す」アプリから選んでタップすると、「サウンドを再生」という項目があります。
そちらをタップするとタグから「ピッ、ピッ、ピッ」と音が鳴り簡単に見つけることができます。
- 経路
手元から離れた状態にあるタグまでの最短経路を案内します。
- 通知
手元から一定の距離離れた場合に通知する機能です。
- 紛失モード
紛失した場合、位置情報が検出された際に通知したりタグを見つけた人に、メッセージを通知できる機能です。

電池残量の確認方法

本製品をご使用いただくために必要なコイン型リチウム電池の電池寿命は新品で最大1年間となります。
ご使用される環境により電池寿命は前後いたします。
電池残量は「探す」アプリにてご確認くださいますので適度にご確認いただき、適切に新しい電池に交換してください。



法律規定、商標

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, and MacOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used with a license from Aip hone K.K.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple,AppleFindMy,AppleWatch,FindMy,iPhone,iPad,iPadOS, Mac,macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S.and other countries and is used under license.

-----挙動について-----

本製品は静止した状態から一定期間経過すると、以下の挙動にて音が鳴ります。こちらの機能は悪用や犯罪などを未然に防ぐための防犯機能です。回数やタイミングなどはAppleの仕様に依存し、予告なく変更となる場合がございます。

また当機能は取り除くことができず、音が鳴っている間、音を止めることはできません。あらかじめ、ご了承のほどお願いいたします。

- タグと登録した機器が一定の範囲内にない状態で、一度「探す」アプリにてタグの場所を確認した後、タグが静止した状態から動き出すと音が鳴ります。**
- タグと登録した機器が一定の範囲内にない状態で、タグが長時間静止した状態から動き出すと、音が鳴ります。**